Manuel d’utilisation

Bienvenue sur le manuel d’utilisation du navigateur GPS

●Nous réservons l’explication finale dans ce manuel d’utilisation.

●Les spécifications sont sujets à être changées sans préavis. Nous sommes d’avance désolés pour tous les inconvénients causés !

●Veuillez SVP faire une copie des données importantes. Nous n’assumons aucune responsabilité pour toutes données perdues.

●Ce manuel a été vérifié minutieusement. Veuillez SVP contactez notre centre de service si vous trouvez toutes sortes d’erreur.

●SVP veuillez lire les instructions des opérations à suivre avec attention et utiliser uniquement les accessoires fournis avec le produit dans le but d’éviter d’affliger des dommages à l’appareil. Aucune garantie ne serra fournie si vous n’utilisez pas les produits d’origines ou si vous ne suivez pas les instructions suivantes ainsi que si vous utilisez cet appareil avec des composants non compatibles, nous n’assumons aucunes responsabilités pour toutes pertes ou dommage occasionné à l’appareil.

●La mémoire de la navigation électronique peut ne pas être conforme avec le trafic actuel du au faite que la circulation et son ensemble évolue continuellement. SVP veuillez vous assurez d’être à la page avec les conditions de route actuelle et les règles routières actuelle. Faire fonctionner ou regarder le GPS durant la conduite peut causer beaucoup de sortes d’accidents différents. Notre compagnie ne serra pas tenue comme responsable pour toutes causes d’accidents possibles.

●Les utilisateurs peuvent sauvegarder et télécharger les mises à jour du programme sur notre site Internet.

●Any discrepancy between the pictures with real products hereinafter, the real one prevails.

Chapitre 1 Introduction du produit

1. 1 Introduction

Bienvenu à l'utilisateur du navigateur GPS, qui est principalement utilité pour la navigation mais aussi comporte certaines options fonctionnelles telle que la lecture de vidéo, la lecture audio, Bluetooth, radio FM, photo et la fonction E-book etc.

◆Haute-performance, basse puissance de consommation Media Tek MT3351 CPU;

◆Interface confortable facile à l'utilisation : simple, facile à utilisé;

◆Puissance de management: utilisé le produit dans le but d'une utilisation plus longue ainsi qu'une meilleure qualité.

◆Transmission de mémoire: communication avec l'ordinateur à l'aide d'un câble USB;

◆Excellente réception du signal: une position optimale vous fournira une réception du système de navigation satisfaisant.

◆Compatible avec Bluetooth portable: le navigateur peut aussi être utilisé pour appeler ou recevoir des appels téléphonique en main-libre.

◆Divertissement: Les fonctions MP3 et MP4 peuvent vous aidé à combattre la fatigue; Vous pouvez l'utilisez quand vous êtes entrain de conduire, marcher, faire du vélo ou attendre pour un rendez-vous ; ce produit est le parfait assemblage du « GPS+divertissement » les fonctions comprises peuvent rendre votre vie plus facile et rayonnante.

1.2 Emballage

Le paquet d'emballage contient les accessoires suivants, SVP veuillez vérifier le contenu :

1. Navigateur GPS
2. Chargeur de voyage
3. Chargeur voiture
4. Mini câble USB

Stormedias.com par @ComDIF

5. Ecouteur
6. Manuel d’utilisation
7. Couverture de protection
8. Socle pour la voiture

Pour les accessoires contenus dans la liste ci-dessus, veuillez SVP vérifier que le paquet contient tous le matériel. S’il y a un n'importe quel dommage, veuillez SVP contacter le distributeur ou l’agent de vente le plus rapidement possible.

Instruction

SVP veuillez lire le manuel d’utilisation avec la plus grande attention pour être familier avec le détail des opérations et faire fonctionner le navigateur GPS de façon optimal :

【Remarque】: Les instruction relative au thème；

【Information relative】: Les informations complémentaire relative au thème；

【Note】: Les notes et avertissement relative au thème. Veuillez SVP prendre compte de ces notes et les suivre avec la plus grande attention, autrement il est possible que vous occasionnez des dommages à vous ou au autres.

Ce manuel d’utilisation est uniquement adapter à nos produits de navigation GPS.

Chapitre deux Fonctionnalité et spécifications

2.1 Principale fonctionnalité

◆Système d’opération: Microsoft Windows CE 5.0；

◆5″ /6″ / 7” TFT écran LCD avec une résolution de 800*480 pixels；

◆Hi-fi écouteur stéréo et haut-parleur HI-FI, volume ajustable；

◆Opération bouton et écran tactile；

◆Intégré une antenne GPS très sensible；

◆Le programme de navigation peut aussi lire la carte SD directement；

◆Les formats vidéos supportés sont: ASF,AVI,WMV,3GP,MP4,FLV；

◆Les formats photos supportés sont: BMP, JPG, PNG；

◆Les formats E-BOOKS supportés sont : TXT；

◆Entrée clef USB；

◆Les batteries intégrées sont des batteries Li rechargeable qui peuvent être recharge par l'intermédiaire du chargeur de voyage ou le chargeur de la voiture.

2.2 Spécifications

CPU	MédiaTek MT3351
Mémoire flash	64/128 MBytes
Mémoire EMS	64 MBytes
Ecran LCD	5/6/7 pouces TFT LCD affichage, Résolution :800RGB(H)x480(V)
Ecran tactile	Haute-précision, écran tactile supportable
USB	USB Client 2.0, port MINI USB
TF	Fente TF ， La capacité maximum de la carte SD est de 8GB
Audio	A: Ecouteurs haute-définition B: Stéréo haute-définition
GPS	Démarrage à froid：<42s Démarrage à chaud：<3s(dans l'aéra d'ouverture
Batterie	Contient des batteries LI rechargeable
Port de chargement de la batterie	Port DC 5V
Chargeur AC	Chargeur 100/230V, 5V／1.5A
Chargeur voiture	DC9-24V, 5V／1.5A
Staudt de la lumière de l'écran LCD	Quand il est en charge, la lumière rouge est allumée, quand le chargement est terminé, la lumière bleue s'allume.
Système d'opération	Microsoft Windows CE 5.0
Programme de navigation	Carte TF

Stormedias par @ComDIF

Lecteur video	ASF,AVI,WMV,3GP,MP4,FLV；
Lecteur audio	MP3 et WMA
Regarder photo	E-Album, JPG, GIF, BMP, PNG
Regarder E-BOOK	TXT
Paramètres du système	[Transmetteur FM] [Ajustement de l'écran] [Paramètre par défaut] [Volume] [Puissance] [Ecran de veille] [Heure et date] [Langue] [Information du système]
Températures	Températures d'utilisation ： 0℃ to 60℃ Températures de stockage ： -20℃ to 60℃
Fonctionnement humidité	45% à 80%RH
Stockage humidité	30% à 90%RH
Pression atmosphérique	86KPa à 106KPa

Stormedias.com
par @ComDIF

Ce chapitre est une introduction au composant du materiel ainsi que des fonctions de bases du navigateur GPS, ce chapitre est aussi là pour vous aider à vous familiarisé avec les operations de base rapidement.

2.3 Apparence du produit

Chapitre trois Manuel d'instruction

3.1 Apprivoisement du pouvoir et chargement

Si c'est la première fois que vous utiliser le navigateur, SVP veuillez utiliser l'adaptateur AV pour le recharger complètement.

3.1.1 Power supply

Il a trios types d'apprivoisement d'énergie possible : batterie, adaptateur, câble USB.

Le navigateur GPS utilise une batterie en LI pour fournir de la puissance lorsqu'il n'est pas connecté avec l'adaptateur. Le signe [ ] dans le coin en haut à gauche de l'interface indique le volume électrique actuelle.

Stormedias.com par @ComDIF

Le navigateur GPS utilise une source d'énergie externe quand il est connecté avec l'adaptateur.

Le navigateur GPS utilise la source de puissance du câble USB quand il est connecté au PC.

【Remarque】Cette machine est construite avec une batterie LI qui ne peut pas être changée. Dans des conditions d'utilisation normale (si la lumière en arrière plan n'est pas rayonnante), l'actuelle source de puissance peut être différente du au faite que l'appareil peut être utilisé de différentes manières. Certaine fonction (lecture audio, lecture vidéo, lumière en arrière plan) vont consommer une large part d'énergie, ce qui va résoudre le temps d'utilisation possible.

【Note】Cette machine est construite avec une batterie LI qui ne peut pas être changée. Dans le but d'évité tout accident d'incendie, SVP veuillez ne pas mettre en contact

direct cet appareil avec tout source d'eau ou de feu.

3.1.2 Utilisez le chargeur de voyage pour recharger l'appareil

Quand le navigateur GPS est utilisé pour la première fois, SVP veuillez utiliser le chargeur AC pour recharger la batterie.

1. Connecté la partie DC de l'adaptateur avec l'interface de puissance située sur le côté gauche de l'unité (La puissance de l'interface est la même que l'interface USB) ;

2. L'autre partie connectée à la source de puissance permet de fournir de l'énergie pour recharger la batterie.

【Remarque】La lumière rouge LED indique que l'appareil est chargé. SVP veuillez attendre jusqu'à ce que l'appareil soit totalement chargé et ne pas débranché le chargeur lorsque l'appareil est en cours de chargement. Quand la batterie est pratiquement vide, l'indicateur LED va se changer en bleu. SI vous n'avez pratiquement plus de batterie ou si vous n'en n'avez plus du tout veuillez recharger l'appareil immédiatement.

3.1.2 Utilisez le chargeur voiture

1. Connecté la partie DC de l'adaptateur avec l'interface de puissance;
2. L'autre partie connecté à la power socket, il fournit de l'énergie durant le temps

de charge de l'appareil.

【Note】Veuillez SVP insérer l'adapteur de la voiture après avoir démarrer la voiture, cela pour éviter tout dommage qui pourrait être causé par une collision éléctrique.

3.2 Allumer/Eteindre

Allumer/Eteindre sont contrôlés.

3.2.1 Allumer:

Veuillez vérifier：Il y a assez de batterie, l'appareil est connecté à une source d'alimentation externe;

SVP veuillez appuyer sur le bouton situé sur le dessus pour allumer l'appareil.

【Note】Si vous déplacez l'unité d'une place à une autre, SVP veuillez boot jusqu'à que l'appareil s'adapte à l'environnement. Des grandes fluctuations d'humidités peuvent crée un court circuit.

3.2.2 Eteindre

Appuyez sur le bouton situé sur le dessus de l'appareil pour l'éteindre, avant de s'éteindre l'appareil va sauvegarder les opérations en cours et garder en mémoire la dernière opération en cours pour la redémarrer lorsque l'appareil serra rallumé.

3.3 Système de réinitialisation

SI le système ne fonctionne plus, vous pouvez le réinitialisé en suivant les différentes façons suivantes :

Appuyez sur le bouton réinitialisé situé sur la partie droite de la machine pour réinitialiser la machine en utilisant le Stylus.

【information relative】: Il se peut qu'il n y ait pas de réponse dans les cas suivants :

1. Le changement entre les images est stoppé ou retardé.
2. La sélection du programme ne fonctionne pas normalement, cela prend du temps ou ne peut pas être active.
3. Le bouton d'alimentation ne fonctionne pas.

【Note】La carte de mémoire va être efface lorsque vous aller réinitialise le système quand celui ne fourni plus de réponse. SVP veuillez copier la mémoire pour ne pas perdre tout la mémoire lors de la réinitialisation.

3.4 Utilisez un support pour fixer votre navigateur GPS

Quand vous utilisez le navigateur GPS dans votre voiture, vous devez fixer l'appareil si la partie du par brise situé derrière le rétroviseur.

【Note】Quand vous utilisé l'accessoire, SVP veuillez faire attention de la position où vous le fixer. De fixer pas le navigateur dans une position où la vue du conducteur peut être affectée. SVP veuillez ne pas le fixer proche de l'air bag ou dans des zones ou l'air bag serra amener à prendre place en cas d'accident.

3.5 Stylos

Le Stylus est fait pour utiliser votre navigateur GPS. SVP veuillez le garder précieusement.

1、Un clic ：

Appuyer simplement sir une zone de l'écran une fois avec le Stylus.

2、Double clic：

Appuyez deux fois sur l'écran avec le Stylus.

3、Dessiner：

Appuyez sur un point de l'écran et bouger le Stylus sans relâcher la pression exercée sur l'écran.

【Note】Tout Stylus abimé, stylo ou autre objet peuvent détruire l'écran LCD.

3.6 **Carte TF**

La carte TF contient le programme de navigation, la carte mémoire de la carte de navigation et les fichiers media. SVP insérez cette carte correctement quand vous

Stormedias, 365 route de Bellegarde Zi les musieges 74270 Musièges Tel : +33 (4) 50 23 43 94

l'utilisé.

【Note】SVP ne pas retirer la carte TF quand le système de navigation est en cours d'utilisation.

【Note】

1. Ne pas essayer de pliers la carte TF, éviter tout coup ou mouvement inutile.

2. Eviter de mettre la carte au contact de haute température ou dans des lieux où le taux d'humidité est élevé, ne pas exposer la carte directement aux rayons de soleil, laisser la carte loin de tout liquide ou matériaux corrosives.

3. SVP veuillez faire attention d'insérer la carte du bon côté. Si vous insérer la carte ne manière incorrect vous pouvez causer des dommages à la carte.

3.7 **Connecter avec l'ordinateur**

La DEVICE peut être connecté avec l'ordinateur à travers le mini câble USB sur sa partie gauche. Vous pouvez copier le document entre le navigateur et l'ordinateur ou copier les données contenues sur la carte mémoire depuis le navigateur GPS sur votre ordinateur, cela permet de retrouver des éléments de la mémoire en cas de perte.

Stormedias.com par @ComDIF

1. SVP verifiez que le navigateur GPS est allumé.
2. Connecté le mini câble USB sur le port USB situé sur la partie gauche du service GPS et connecté l'autre partie sur le fiche d'entrée située sur votre ordinateur.
3. Après la connexion, l'écran va afficher l'interface comme ci-dessous :

4. SVP débranchez le mini câble USB après avoir fini l'opération, le navigateur GPS

va ensuite retourner dans l'interface précédent l'opération effectuée.

【Note】Sécurité de la mémoire: SVP copier les données continues sur la carte mémoire à chaque fois que vous actualiser votre système de mémoire. Notre compagnie ne veut pas être tenue responsable de tout dommage ou perte de mémoire.

【Remarque】L'opération en cours serra stoppée lorsque vous connecterez le navigateur GPS avec l'ordinateur.

【Note】Durant le processus de communication, les opérations suivantes vont interrompre la connexion avec l'ordinateur, le travail en cours serra perdu.

1. Débranchez le cable USB;
2. Eteindre
3. Réinitialisé le système en appuyant sur la touché réinitialisé ou coupé le courant électrique.

Chapitre 4 Fonction première

4.1 L'interface principale et sa fonction

4.1.1. Menu principal

4-1

4.1.2 Introduction fonction

Navigation	Fourni un service de navigation
Bluetooth	Cette option permet de répondre ou de faire un appel téléphonique après l'avoir connecté à votre telephone portable.
Lecteur vidéo	Supporte les formats ASF, AVI, WMV, 3GP, MP4 et FLV. Supporte les progressions d'ajustement, pause et lecture pleine écran.
Photo viewer	Supporte les formats JPG、BMP et PNG . Supporte les rotations de photos, élargissement des photos et la lecture automatique d'un album.
E-book	Format du texte: txt. Supporte la sélection des pages.
Lecteur audio	Format de lecteur audio: WMA, MP3. Supporte la lecture en boucle, sequentiel, répétition, pause, précédent/suivant, volume
Jeux	Supporte les jeux
Options	Brillance, Volume, Langues, Puissance, Heure, Système, Défaut, GPS Info, Navigateur.

Ce chapitre va introduire les fonctions et notes de navigations.

4.2 Fonctions de navigations

En accord avec votre choix du système de navigation, le navigateur GPS peut trouver votre position à l'aide du récepteur du signal satellite GPS et ainsi l'afficher sur la carte de navigation. Le système peut calculer la meilleure route après avoir envoyé le lieu de destination, ce qui peut aider les utilisateurs à arriver à leurs lieux de destination plus rapidement et toute sécurité.

Ce système peut vous laissez apprécier le charme individuel et apprécier votre voyage de plusieurs manières comme la vision de la carte, les animations visuel, les indications vocales et les mots d'information.

Les fonctions spécifiques de navigation dépendent de votre programme de navigation. SVP veuillez vous référez au manuel d'instruction du programme.

Notes

1. Information de la carte

Il est probable que la mémoire de la navigation électronique ne soit pas à jour avec les trafic réel, cela est du au faite que les routes sont en continuelle développement. SVP veuillez faire attention au condition de l'autoroute ainsi qu'aux rôles de trafic actuel.

2. Navigation

Le navigateur offre les références de la route; vous pouvez aussi déterminer par vous-mêmes la route à emprunter si vous êtes familier avec celle-ci.

3. Reception du signal

Plusieurs facteurs comme des grands immeubles, les tunnels, les parkings souterrain, conditions météorologique extrême peuvent affecter la réception du satellite ce qui peut occuper une mauvaise position sur le GPS ou un disfonctionnement du système opératoire.



Stormedias.com par @ComDIF

4.3 Paramètres et instructions pour BLUETOOTH:

Ce chapitre va vous introduire comment utiliser le navigateur Bluetooth pour connecter votre téléphone au système.

Méthode d’opérations

4.3.1 Un simple clic sur le bouton dans le menu principal pour ouvrir l’interface Bluetooth comme décrit sur l’image ci-dessous :

4-2

	Fermer	Un clic pour fermer l’interface
	Répertoire	Afficher les contact contenu dans votre répertoire
	Historique	Affiche l’historique d’appel
	clavier	Composer un numéro
	Message	Télécharger les messages rçu

Stormedias.com par @ComDIF

	Fichier manageur	Télécharger des fichiers contenu sur le portable
	Paramètres Bluetooth	Chercher un téléphone, profil du manageur, Connecte/deconnecter Bluetooth

4. 3. 2 Un clic sur le boutton pour ouvrir les paramètres Bluetooth comme montrer sur l'image ci-dessous:

4-3

	Fermer	Un clic pour fermer l'interface
	Rechercher	Chercher des conseils Bluetooth
	Management des fichiers	Fichier et sonnerie management

	Bluetooth Activé/Désactiver	Bluetooth active/désactiver
	Connecté/ Decconecté	Connecté/Déconnecter Bluetooth

4.3.3 Un clic sur le boutton les deux images suivantes vont s'afficher: La première est la recherché et la deuxième est le résultat de la recherche. i in searching and the next one is the searching result.



4-4

4-5

Un clic sur la devise sur laquelle vous voulez vous connectez et appuyez sur comme indiquer sur l’ image ci-dessous :

4-6



4-7

4-8

Après c’ être connecter avec succès, les images suivantes vont être affichées :

4-9

	Fermer	Un clici pour fermer l’interface
	répertoire	Répertoire de contact
	Historique	Affiche l’historique des appels

	Clavier	Calvier pour composer les numéros
	Message	Télécharger les messages contenus sur le téléphone
	Managemen t des fichiers	Téléchargers les fichiers
	Paramètres	Recherche téléhone, profile manageur, Connecté/déconnecté Bluetooth

4.3.4 Appuyez sur le bouton pour ouvrir l’ interface du programme 4-10

4-10

Un clic pour entrer sur le repertoire 4-11

4-11

4.3.5 Appuyez une fois sur le bouton

pour ouvrir l'historique des appels 4-12



4-12

4.3.6 Appuyez sur le bouton

pour over le clavier numérique 4-13

4-13

	Fermer	Un clic pour fermer l'interface ouverte
	Affiché les numéros	Affiche le numéro en cours de connexion
	Bouton	Calvier numérologique allant de 0 à 9
	Retour	Appuyez une fois sur cette touché pour effacer le dernier numéro
	"+"	Ajouté "+"
	Répertoire	Un clic pour afficher le répertoire
	Historique	Un clic pour afficher l histoqiue d'appel
	Composer un numéro	Un clic pour appeler

4.3.7 Avec un clic sur le bouton et ensuite l'appel serra émis 4-14

4-14

	Retour	L’ appel est en cours mais retour sur l’ interface menu
NOM	Nom	Affiche le nom de votre interlouteur
NOMBRE	Afficher le numéro	Affiche le numéro que vous êtes entrain d’ appeler
APPELER	Appeler	Affiche les appels en cours
	Composer	INclus l’ extension, changer le son, changer d’ appek, appeler en conference.
	Silencieux	Coupe le micro mais pas l’appel
	Volume -	Un clic pour baisser le volume progressivement
	Volume +	Un clic pour augmenter le son continuellement;
	Racrrocher	Un clic pour raccrocher

4.3.8 Si vous recevez un appel, l’ identité de celui-ci serra affiché 4-15

Stormedias.com par @ComDIF

图 4-15

	Retour	Continuer d'appeler mais retourner sur l'interface du menu principal
NOM	Identité	QAffiche l'identité de votre interloctueur
NUMERO	Affichage du numéro	Affiche le numéro de votre interloctueur
	Repondre	Un clic pour répondre à l'appel
	Silencieux	Mettre le micro sous silence en continuant l'appel
	Volume -	Un clic pour baisser le volume progressivement;
	Volume +	Un clic pour augmenter le volume progressviement
	rejeter	Un clic pour rejeté l'appel

4.3.9 Un clic sur et vous serez affiché comme connecté. Vous pouvez parler l'un à l'autre 4-16

Stormedias, 365 route de Bellegarde Zi les musieges 74270 Musièges Tel : +33 (4) 50 23 43 94



4-16

4.3.10 Un clic sur le bouton 4-17

图 4-17

	Extension de l’appel
	Un clic pour changer la voix durant l’appel

	Pas disponible actuellement
	Pas disponible actuellement

4.3.11 Un clic sur le bouton pour télécharger les SMS contenus sur votre téléphone 4-18



4-18

Un clic sur le bouton pour entrer dans l'interface suivante 4-19



4-19

4.3.12 Un clic sur le “File Manager” dans l’interface principal du menu Bluetooth pour télécharger les fichiers contenus sur le telephone portable. 4-20



4-20

4.4 opération de l’inteface du lecteur audio

Ce chapitre va vous introduire comment utiliser les lecteur video GPS pour lire vos morceaux favoris et faire votre propore list MP3.

Stormedias.com par @ComDIF

4.4.1 Fonction et paramètress

Le lecteur audio supporte les fichiers MP3 et format WAV, vous pouvez definer les sequence de lecture comme vous le voulez.

Avant l’utilisation du lecteur audio, veuillez copier les fichiers dans n’iimporte quelle fichier.

4.4.2 Méthode d’opération

1. Un clic sur le bouton pour entrez dans le fichier de la liste de musique 4-21



4-21

4-22

Instruction des fonctions

	Fermer	Fermer le fichier
	Précédent	Affiche la page précédente
	Suivant	Affiche la page suivante

	Nom du morceaux	Affiche le nom du morceaux

Choisir le morceaux pour entrer sur la surface de lecture 4-22

4-23

	Morceau précédent	Lire le morceaux précédent；
	Lecture/Pause	Lecture ou pause, un clic pour pause, encre un clic pour lire continuellement;
	Stop	Un clic pour arrêter la lectrure en cours；
	Morceaus suivant	Lire le morceaux suivant；
	Volume	Ajuster le volume, en appuyant sur la gauche le volume va baisser continuellement , en appuyant sur la droit le volume va augmenter continuellement
	Fermé	Un clic pour fermer le lecteur audio；

par @ComDIF

	Paremètre du mode de lecture	Supporte la lecture séquentizl, lecture répétée, lecture en boucle.
	Ouvrir la liste de lecture	Un clic pour afficher la liste de lecture et choisir votre image favorite comme illustrer sir l'image 4-22
	Lecture en progrès	Ajuster la barre de progress en déplacent la barre de progress sur la gauche pour revenir en arrière ou en avant pour advancer la lecture.
	Titre du morceau	Affiche le titre du morceau
	Consommation du temps	Affiche le progress du temps;
	Temps totale	Affiche le temps totale pour lire le temps;
	Homepage	

4.5 Interface de l'opération vidéo

Ce chapitre va vous introduire comment utilisé le lecteur video GPS.

4.5.1 Fonctions et paramètres

1. Supporte les fichiers ASF, AVI, WMV, 3GP, MP4 et FLV
2. Suporte la lectue en plein écran
3. Avant d'utiliser le lecteur vidéo, veuillez SVP copier les fichiers vidéo （ASF, AVI, WMV, 3GP, MP4 and FLV）dans n'importe quelle fichier .

4.5.2 Opération

1. Un clic sur le bouton

pour entrer dans le liste des videos comme montrer montrez sur les images 4-24



4-24

4-25

	Fermer	Un clic pour femrer le fichier en cours de lecture
	Précédent	Affiche la page précédente
	Suivant	Affiche la page suivante
	Nom du fochier video	Nom du fichier vidéo
	Nom vidéo	Afficher le nom du vidéo

Choisir la video pour la lecture de l'interface 4-26

4-26

	Fermer	Clic pour fermer le fichier vidéo
	Lecture	It shows stop playing. Single click will continue to play.
	Suivant	Play next video.
	Liste fichier	Single click and shift to video file list, and then choose your favorite video.

	Volume	Appuyez une fois sur volume. La barre de volume s'affiche, déplacez le curseur sur la gauche pour diminuer le volume, déplacez le cruseur sur la droite pour agmenter le volume.
	Lecture en progrès	Ajuster le progress de la lecture en déplacent le cruseur sur la gauche pour revenir en arrière ou sur la droite pour advancer dans la lecture.
	Ajustement de la brillance	Ajuster la brilliance avec le stylet en le déplcent sur la gauche ou sur la droite. En le déplacant sur la droite vous augmenterez la brilliance.
	Interface de lecture	Lecture plein écran. Appuyez deux fois pour retourner à un statut normal.
	Video name	Show current Video name
	Time	Show the time consumed / The total time of the video

4.6 **Photo viewer operation interface**

This chapter introduces how to use the photo viewer to browse pictures.

4.6.1 Function features:

1. Supports JPG、BMP and PNG
2. Support picture rotate, picture enlarge/shrink and automatic play.

Before using the photo viewer, please copy your photos to any folder.

4.6.2 Operation method

1. Single click the button to open the photo list as picture 4-27



4-27

4-28

	Close	Click to close the photo list;
	Last page	Show the last page
	Next page	Show the next page
	File	Single click to enter the photo file；

Choose the picture to enter play interface as 4-29

4-29

	Fermer	Appuyez sur cette toucher pour fermer la fenêtre
	Dézoomer	Appuyez sur cette touché pour effectuer un recul sur l'image
	Zoomer	Appuyez sur cette touché pour elargir l'image
	Précédent	Afficher l'image précédente
	Suivant	Afficher l'image suivante
	Liste des fichiers	Appuyez sur cette toucher pour afficher les fichiers et ainsi en sélectionner un.
	Rotation	Appuyez sur cette touché pour effectuer une rotation sur l'image de 90°
	Lecture automatique	Lire toutes les images et les faire defiler automatiquement
	Format et nom de la photo	Afficher le nom et le format de la photo

4.7Interface et operation de la lecture E-Book

Ce chapitre est introduction à comment utiliser l'interface GPS pour lire des E-Book.

4.7.1Fonction

1. Supporte TXT
2. Supporte le defilement de page, le chargement de pages ainsi que le choix des fichiers. Avant d'utiliser la function E-Book, SVP veuillez copier votre fichier TXT et le sauvergarder dans un autre fichier.

4.7.2Opération

1. Un clic sur le bouton pour entrer dans la liste E-Book as 4-30



4-30



4-31

	Fermer	Appuyez sur cette touché pour fermer le fichier en cours
	Page précédente	Affiche la page précédente
	Page suivante	Affiche la page suivante
	Nom du fichier	Affiche le nom du fichier

2. Choisir le nom du fichier pour entrer dans la lecture E-book 4-32

Stormedias.com par @ComDIF


because I love you
If I got down on my knees
And I pleaded with you
If I cross a million oceans
Just to be with you
Would you ever
let me down
If I climbed the highest mountain
Just to hold you tight
If I said that I would loved you
Every single night
Well I'm sorry if it sounds kind of sad
It's just that worried
I'm so worried
A/B

4-32

	Fermer	Appuyez sur cette touché pour fermer le livre E-book
	Précédent	Lire la page précédente
	Suivante	Lire la page suivante
	Fichier	Appuyez sur cette touché pour séléctionnez un fichier dans la liste
	Option écriture	Voir 4-33
	Option couleur	Voir 4-34
	Ajouter des notes	VOus devez ouvrir le E-book et séléctionner TXT.
	Ouvrir le livre depuis la liste	Voir 4-35

Stormedias.com par @ConDIF



4-33

	Set font as bold
	Set font as normal
	Dilimnuer la taille
	Indicateur de la taille
	Augmenter la taille



4-34

	Changer la couleur RGB
	Choisir la couleur du fond d'écran ou la couleur du texte.
	Choisir la couleur du fond d'écran, ou paramètrer different option de couleurs.
	Revue de la couleur
	Retourner sur la page d'accueil E-book



4-35

	Un clic pour choisir les annotation du livre
	Retourner dans l'interface principal de l'E-book
	Curseur de déplacement E-book
	Retourner sur la page d'accueil E-book
	Afficher la pourcentage de lecture effectuée

4.8 Interface et operation de jeux

Appuyez sur pour choisir entre les différents jeux 4-36

4-36

par @ComDIF

4.9 Tool

Appuyez sur pour choisir entre les différentes îcones 4 -37

4-37

4.10 Interface et operation du système

Appuyez sur pour entrer dans “Paramètre” du menu, ensuite vous pouvez paramétrer les différentes options. Vous pouvez modifier les lumières d’arrière plan, le volume, la langue, FM, l’heure, la calibration, les informations du système et les différentes options disponible.

Stormedias.com par @ComDIF



4-38

	Fond d'écran	Modifier la luminosité du fond d'écran; La lumière s'éteint automatiquement après un certain temps dans le but d'économiser la batterie.
	Volume	Modifier le volume; Allumer/éteindre
	Transmetteur FM	Allumer/éteindre la function FM. Paramètrers la fréquence de reception.
	Navigation	Paramètrer la navigateur
	Heure et date	Paramètre de l'heure, la date ainsi que du fuseau horaire.
	Calibration de l'écran	Calibrer l'écran

Stormedias, 365 route de Bellegarde Zi les musieges 74270 Musièges Tel : +33 (4) 50 23 43 94

	Langue	Sélectionnez la langue pour le système
	Paramètre par défaut	Retourner au paramètres par défaut
	Information GPS	Afficher la reception du GPS
	Information du système	Afficher les information de la version du sytème ainsi que son numéro de mise en route.

4. 10. 1 Paramètre de la luminosité de l'écran

Appuyez une fois sur pour entrer dans les paramètres de la luminosité de l'écran 4-98



Stormedias, 365 route de Bellegarde Zi les musieges 74270 Musièges Tel : +33 (4) 50 23 43 94

	Fermer	Sortir de l'interface des "paramètres de luminosité".
	Diminuer la luminosité	Permet de diminuer la lumnisoté du fond d'écran jusqu'a son niveau le plus bas.
	Augmenter la luminosité	Permet d'augmenter la lumnisoté du fond d'écran jusqu'a son niveau le plus haut.
	Luminosité actuelle	Barre de tache affiche le niveau de lumnisotié actuelle
	Changement à gauche	Appuyez une fois et le changement s'effectura sur la auche.
	Shift right	Single click and it will shift right and it will show last column. This display is in circle.
	Time interval	System backlight will be closed automatically when no operation for a period time to save power. There are several time interval choice for you: never, 3 min, 2min, 1min, 30second later, 10second later.

Stormedias.com par @ComDIF

4. 10. 2 Ajustement du volume

"Ajustement du volume" inclut:

1. Ajustement des hauts-parleurs
2. Paramètre de la sonnerie



4-40

	Fermer	Fermer l'interface des paramètres du volume
	Volume -	Appuyez une fois pour diminiuer le volume graduellement; il y a 10 niveau de volume different.
	Volume +	Appuyez une fois pour augmenter le volume continuellement; il existe 10 niveau de volume different.
	Gauche	Allumer/eteindre la sonnerie de l'écran
	Droite	Allumer/eteindre la sonnerie de l'écran
	Volume actuel	Pour afficher le volume actuel

4.10.3 Transmetteur FM

Appuyez une fois sur l'îcone pour entrer dans les paramètres FM 4-41



4-41

Le transmetteur FM va envoyer les informations sur le signal audio. Prenez la fréquence 86.7MHZ comme exemple, le recpetuer GPS ainsi que le transmetteur de fréquence doivent être de 86.7MHZ, cela permet d'avoir une reception du son qui soit la meme avec l'amplificateur du système radio.

Stormedias par @ComDIF

4.10.4 Navigation path

Set navigation path as 4-22



4-42

4.10.5 Paramètres de la date et l'heure

Heure et date incluent:

1. Paramètre du système de l'heure ;
2. Paramètres du système de la date;
3. Paramètres du système du fuseau horaire.



4-43

1. Un clic sur le bouton ou pour changer les paramètres de l'heure et de la date.

2. un clic sur ou pour choisir le fuseau horaire。

Appuyez sur pour sortir de l'inteface actuelle après avoir effectuer les different réglages，ensuite l'écran serra le même que montrer sur la photo -44. Choisir YES ou NO pour sortie de l'interface actuelle.



4-44

4.10.6 Calibration de l'écran

Appuyez sur pour entrer sur la calibration de l'écran 4-45

4-45

Appuyez sur YES cela va permettre de se déplacer des côtes sur le centre et régler ainsi la calibration par effectuer les mouvements, gauche bas, gauche haut, droite bas,

droite haut, et ainsi calibrer le système avec succès, après avoir terminer la calibration avec succèes, appuyez n'importe où sur l'écran pour sauvergarder et quitter l'interface de calibration automatiquement. Si les informations ne sont pas saubergardées automatiquement, attendez 30 secondes le système quittera l'interface automatiquement.



4-46

par @ComDIF

4.10.7 Paramètres de la langue



图 4-47

Choisissez votre langue favorite puis quitter l'interface.

4.10. Paramètre par défaut

Appuyez une fois sur pour entrer dans les paramètres par défaut 4-48:

4-48

Appuyez une fois sur pour restaurer les paramètres par défaut，appuyez sur pour quitter les paramètres par défaut.

4.10.9 Information GPS

Appuyez une fois sur pour entrer dans l'interface GPS 4-49



4-49

4.10.10 **Information du système**

Les informations du systèmes comprennent

1. Version FIRWMARE;
2. Version APP
3. ID système.



4-50

	Sortir de l'information du système
Rom Version	Afficher la version ROM
APP Version	Afficher la version APP
System ID	Afficher la version ID

Stormedias.com
par @ComDIF

Chapitre 5 Probème et maintenance

Si votre navigateur GPS ne fonctionne pas normalement, SVP veuillez vérifier les informations ci-dessous. Si vous ne pouvez pas résoudre les problèmes par vous-même, veuillez contacter notre centre de service.

Raison	Raison	Solution
Vous ne pouvez pas allumer le navigateur GPS	Plus de batterie	Charger la batterie
Le navigateur s'éteint automatiquement	Plus de batterie	Charger la batterie

Ne s'affiche pas clairement	La luminosité est trop faible	Ajuster la luminosité
	La luminosité a été désactivée	Appuyez sur l'écran
Pas de réponse quand vous appuyez sur un bouton	La calibration de l'écran n'a pas été effectuée	Calibrez l'écran
Pas de son	Le volume est à son niveau minimum	Augmenter le volume
	Les hauts parleurs ne sont pas connectés correctement	Connecter les hauts-parleurs
Ne peux pas communiqué avec l'ordinateur	Le câble UBS n'est pas connecter correctement	Connecter le cable USB
Pas de signal		Le signal est faible, cala peut prendre 3 minutes
La mémoire de la carte a été perdue		Contacter votre agent ou distributeur

Maintenance of GPS navigator

Le navigateur GPS est un outil de navigation sur qui vous pouvez faire confiance si vous l'utiliser dans les bonnes conditions. SVP veuillez suivre avec attention les instructions ci-dessus pour utiliser votre navigateur GPS dans les meilleures conditions.

Protection de l'écran: Ne pas appuyez sur l'écran avec une trop grande force ou vous pouvez l'endommager. SVP utilisez le stylet et nettoyer l'écran avec un sray et un chiffon de soie, ne pas utiliser le spray directement sur l'écran.

【Note】 Veuillez éteindre le GPS avant de le nettoyer. .

【Note】Les dommages dû à un accident sont sûr votre responsabilités.

√ Ne pas utilisez le navigateur GPS dans des temperatures extrêmes: Températures comprises entre (la plus haute temperature allant à 60°, la plus basses allant à -10°), haut voltage, interférence élétrostatique etc..

√ Evitez des interference radiactive: les nterference radioactive du à d'autres produits électronique peuvent affecter l'affichage de l'écran.

【Note】Si vous transportez le navigateur GPS par les airs, veuillez SVP mettre le navigateur GPS avec vos baggaue pour qu'il puisse subir le test au rayon X. Eviter le système à detection magnétique, cela pourrait détruire votre carte mémoire. Ne ne prennon aucune responsabilités si des dommages sont causé

✓ Eviter l"exposition à d'intense lumières : Ne pas utilisez le navigateur GPS lors de l'exposition à des intenses sources lumineuse ou à proximities de rayon ultraviolet, cela pourrait diminuer la duréee de vie de l'appareil.

Stormedias.com par @ComDIF